

MONTERING AV SMARTPANEL VEGG

Platene kan både monteres direkte på stenderverk og eksisterende vegg. Not og fjær systemet er spesielt utviklet for å skape et flott resultat, da spiker skjules.



Begynn i et hjørne med fjær vendt inn mot hjørnet (kapp evt. av fjæren for en penere sammenføyning i hjørnet). Ved montering av veggpanel er det viktig at man har avstand til tak og gulv. Avstanden bør være 5-10mm. Man vatrer opp første plate (vertikalt) for å få rett vegg.



Platene spikres i noten med 25 cm avstand, midt på stenderverk. Hvis du bruker spikerpistol, justeres trykket nøye slik at du ikke skader platene ved innskyting av spiker. Før neste plate settes på, anbefales det å påføre lim i noten, bruk trelim. Platene spikres også langs gulv/tak. Ved montering på liggende stenderverk anbefaler vi at disse har senteravstand 30 cm.



I hjørnesammenføyning anbefales akrylfugemasse, som påføres med skjelletpistol og strykes ut. Man kan evt. også bruke en hjørnelist (kvarststoff). For utvendige hjørner kan platene gjæres eller du kan bruke en utvendig hjørnelist.

Enkel montering



Begynn i et hjørne med fjær vendt inn mot hjørnet, (fig. 1 og 2). Kapp evt. fjæren for en penere sammenføyning i hjørnet). Ved montering av veggpanel er det viktig at man har avstand til tak og gulv. Avstanden bør være 5-10mm. Man vatrer opp første plate for å få en rett vegg. Platene spikres langs gulv/tak og i not med 25 cm avstand, midt på stenderverket (fig. 3).



Hvis du bruker spikerpistol, justeres trykket nøye, slik at du ikke skader platene ved innskyting av spiker. Før neste plate settes på, anbefales det å påføre lim i noten, bruk trelim. I hjørnesammenføyning anbefales akrylfugemasse, som påføres med skjelletpistol og strykes ut (fig. 4-5). Man kan evt. også bruke en hjørnelist (kvarstaff)



Så maler du: (fig. 6) Vi anbefaler to strøk akryl interiørmaling (vannbasert) for å oppnå et flott sluttresultat. Best resultat oppnås ved påføring med flat pensel eller filtrulle.