

Denne dokumentasjonen gjelder for

SAGA Special Vintage

1. Produktbeskrivelse

SAGA parkett er 3-sjiktet parkett i tykkelse 13 mm – 15 mm produsert for flytende installasjon. Slitesjiktet (toppsjiktet) er i tykkelsene 3.0/3.2 mm (Classic/Exclusive), 3.5 mm (Express) og 4.0 mm (Exclusive). På pakken finnes ytterlige informasjon om dimensjoner.

Parketten er bygd opp av 3 lag tre som består av slitesjikt (toppsjikt) med hardved langsgående, mellomsjikt som er tverrgående, og bunnsjikt langsgående. SAGA parkett er laget av ekte tre, hvor hver trebit er unik. RBI tilbyr parkett i mange forskjellige treslag og i mange ulike overflatebehandlinger. Den leveres ferdig overflatebehandlet med lakk/mattlakk eller med oljet overflate.

All SAGA parkett (med unntak av Wideplank) er laget for limfri installasjon, med patenterte klikk-systemer.

2. Bruksområde

SAGA Special Vintage er et parkettgulv til boligformål og kommersielt bruk (moderat). SAGA Special Vintage serien består av 3-stavs parkett i oljet overflate, i hvit - eller sort vasket overflatebehandlingen.

3. Tekniske spesifikasjoner

Dimensjoner:	14x189x2200 mm
Pr. pakke:	3,3264 m ² = 8 bord
Pr. pall:	119,75 m ² = 36 pakker
Slitesjikt:	3 mm
Leggesystem:	Håndklikk
Vekt pk/pall :	23/900 kg
Kjerne :	staver av heltre
Lameller :	3
Overflatebehandling:	Oljet

Antatt levetid/brukstid: Antatt levetid på parketten er minimum 25 år forutsatt normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

4. Montering

SAGA Special Vintage kan legges på alle tørre, rene og faste underlag som er plane. Fuktigheten i undergulvet må ikke overstige 2 % for betong, 8 % for tre og 0,5 % for anhydride sparkel. Vi anbefaler at gulvbordene plasseres horisontalt i rommet der gulvet skal legges, i minimum 48 timer i uåpnet emballasje. Underlaget må være plant, ikke over +/- 2 mm målt med en 2 meters rettholt. Større ujevnheter må utjevnes før legging. Rommet skal være godt ventilert. Pakkene skal åpnes etter hvert som leggingen går frem. Før leggingen starter bør man studere mønsteret og planlegge plasseringen av bord.

Ved montering av gulv bør bredden ikke overstige 8 m og lengden over 10 m før ekspansjonsfuge legges inn. Gulvet skal også deles ved overgang til nytt rom og /eller usymmetriske sammenhengende flater. Skader på gulvet på grunn av feilmontering eller fukt kan ikke regnes erstattet. Parkett vil bli påvirket av sollys og noe fargeforandring må påregnes (graden er avhengig av type treslag). Parkettbordene må sjekkes før og under leggingen for synlige feil og mangler. Legging av gulv med synlige feil og mangler vil medføre at garantien bortfaller. Bord som har feil og mangler kan leveres til deres forhandler og vil bli erstattet med nye. Husk alltid å ha godt arbeidslys!

Leggeretningen på gulvet bestemmes av rommets størrelse. Hvis ingen av lengdene overstiger 8 meter bør gulvet legges i lysets fallretning. I korridorer og lange ganger skal gulvet alltid legges i lengderetningen. Mål opp gulvflaten for å finne antall rader med parkett. Start med avstanden til veggene, normalt 2x 15 mm og hver rad 207 mm. Dette for å kontrollere at siste rad mot veggen ikke blir smalere enn 70 mm. Hvis så er tilfelle, bør første rad deles for at man skal få en bredde på siste rad på over 70 mm. For mer informasjon, se monteringsanvisning.

Inneklima

Tre er et levende materiale som vil trekke seg sammen og utvide seg i forhold til temperaturen og luftfuktigheten i omgivelsene rundt. For å sikre seg et godt inneklima skal den relative luftfuktigheten alltid være mellom 35-65 %, og romtemperaturen må alltid ligge mellom 18-22°C. Nybygg bør være oppvarmet og utluftet regelmessig i minst 6-8 uker før parketten legges. I prinsippet er parkettlegging noe av det siste du gjør før innflytting. Det gjelder også ved eventuell oppussing. Unngå fukt!

Vi anbefaler derfor å montere et termometer og et hygrometer i rommet, slik at du lett kan kontrollere romklimaet.

Produsenten påtar seg ikke ansvar for feil som er et resultat av fravikelse fra ovennevnte, og er heller ikke dekket av garantien.

Gulvvarme

Parketten kan legges på gulv med gulvvarme under visse forutsetninger: hvis parketten legges på gulv med gulvvarme, må gulvvarmen være lagt slik at varmen fordeles jevnt utover gulvet. Temperaturen på overflaten av parketten må aldri overstige 27 °C, og gulvvarme legges med maks 60 W pr. m². Det anbefales ikke bruk av gulvtepper, da temperaturen under teppet fort kan overstige 27 °C. For høy temperatur på gulvet kan føre til sprekker og lamellslipp i parketten. Gulvet må ha romtemperatur ved legging, og gulvvarmen skal gradvis økes etter legging. For å forsikre deg om et perfekt resultat anbefaler vi bruk av en profesjonell gulvlegger.

Merk! Enkelte tresorter kan ikke legges på gulvvarme. Bøk, lønn, bjørk, kempas og kirsebær er mer følsomme for temperatursvingninger enn andre treslag, og varmen kan føre til misfarging av parketten.

5. Vedlikehold og rengjøring

Normalt vedlikehold

Det er viktig med jevnlig vedlikehold av parkettgulv for at det skal holde seg pent i mange år. Følger du rådene under, vil du ha glede av ditt SAGA gulv i mange år fremover. Parkett som leveres ferdig lakkert har som regel 5-9 lag med UV herdende akrylat og behøver derfor ikke omlakk før den tas i bruk. Etter flere års bruk kan det være på tide å fornye overflaten med nytt lakklag. Rådfør deg med en faghandel. Det er alltid viktig å foreta prøvelakkering på ca. 1 m² for å kontrollere resultatet av lakken.

Den mest vesentlige faktoren for tilsmussing og slitasje av et parkettgulv er skitt som kommer utenfra, som sand, vann og salt. Bruk derfor i nødvendig utstrekning matter ved inngangspartiet:

1. Gummimatte utenfor inngangsdøren
2. En matte av kokos el. i inngangspartiet

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Søles det f.eks. vann, mat- og drikkevarer eller annet, fjernes dette omgående. Når sølet er fjernet, ettertørkes gulvet med en godt oppvridd klut.

Årlig vedlikehold av oljet gulv

Det er viktig å pleie gulvets oljede overflate regelmessig. På steder med stor slitasje bør gulvet jevnlig påføres vedlikeholdsolje. Oljen danner en beskyttende hinne på gulvet. Denne regelmessige pleien er viktig for at gulvet skal beholde sin flotte overflate. Et vedlikeholdsstrøk påføres ved behov, avhengig av bruk og slitasje, henholdsvis 1 gang i året i private hjem og 3-5 ganger i året i bruksområder som kontor og lignende. Er det ikke foretatt regelmessig pleie og vedlikehold, og gulvet er blitt slitt og misfarget, må gulvet slipes og ny oljebehandling foretas.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Den regelmessige rengjøringen av et lakket/oljet gulv er støvsuging. Husk at børstene på munnstykket skal være nede. Det oljede gulvet kan også tørkes over. Ved gulvvask bør gulvet utsettes for så lite vann som mulig. Når gulvet begynner å bli skittent, vaskes det forsiktig med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann eller et rengjøringsmiddel beregnet på lakket/oljede gulv (følg produsentens anvisninger).

Fjerning av flekker

Flekker kan fjernes med rengjøringsmiddel beregnet for lakket/oljet gulv (følg produsentens anvisninger). Flekker som har gått ned i overflaten kan fjernes ved å pusse over flekken med et veldig fint sandpapir. Deretter må det lakk/oljes over flekken.

Flekker:

Blod
Frukt, bær, saft, melk, vin, kaffe, salt, sjokolade, fett
Olje, gummi, asfalt, neglelakk, leppestift, skokrem
Fargebånd, tusj, blekk, maling
Tyggegummi
Stearinlys

Fjernes med:

Kaldt vann
Lunkent såpevann eller syntetiske vaskemidler
Aceton
Aceton eller White sprit
Kjøøl ned, skrap forsiktig, rens med Aceton
Skrapes forsiktig av, etter at voksen fra stearinlyset har størknet

Reperasjoner

Det er meget viktig at du setter deg inn i forebyggende pleie av tregulv. Hvis uheldet er ute og gulvet får en skade eller overflaten blir slitt, benyttes ovennevnte fremgangsmåter.

Mindre riper

Gulvet behandles med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet ble levert i. Oljen må deretter tørkes av med en tørr klut som ikke loer. Dette vil ikke fjerne riper, men gulvet vil være beskyttet med et lag lakk/olje og ripen vil være mindre synlig.

Større riper og skader

Gulvet slipes forsiktig med sandpapir korn 180 eller 240 og støvsuges grundig. Deretter påføres 1-2 tynne lag med vedlikeholdslakk/-olje i samme farge som gulvet er levert i. Husk at lakken/oljen må herde mellom hver påføring.

Viktig - Olje

Husk at all olje er selvantennelig, brukte kluter, polersvamper/-skiver, slipestøv mm må alltid, p.g.a. fare for selvantennelse, legges i vann eller oppbevares i lufttett metallbeholder etter bruk.

6. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid/	
inneklimatelevante tidsverdi:	Foreligger ikke.
Emisjon:	Tilfredstiller krav til emisjonsklasse E1. Emisjonen av formaldehyd under grenseverdien på 0,15 mg/m ³ luft.
Miljømerking:	Produktet er miljøklassifisert i klasse E1.
Miljøpåvirkning:	Fuktutsatte materialer kan fremkalle vekst av muggsopper. Misfarging (ofte grå flekker eller sorte prikker) indikerer dette.
Brannklassifisering:	D _{fl} -s1 (tilsvarer klasse G i henhold til NS 3919).

Alle produkter leveres ferdig behandlet med lakk eller olje fra produsent. Overflatebehandlingen har ingen miljømessige skadevirkninger etter herdet tilstand.

HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. : Se HMS-fakta

Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke.
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse - Næring:	Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _ (De 4 siste sifrene er knyttet til kommune nummeret som håndterer avfallet). Leveres godkjent avfallsdeponi.
Øvrige opplysninger:	Det finnes ingen resirkuleringsplan for dette produktet og det inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Plastemballasjen leveres til godkjent avfallsdeponi.

Merknader

Kondisjonering:	SAGA parkett tas rett ut av emballasjen. Skal ikke luftes!
Byggemiljø:	Alt av fukttilførende arbeid, samt pussearbeid skal være avsluttet i god tid før montering.
Håndtering og lagring:	Ingen forebyggende tiltak nødvendig ved håndtering. Produktene lagres tørt (horisontalt) på et plant underlag. Akklimatisering i emballasjen før montering.
Bearbeidelse av produkt:	Ved bruk av elektrisk sag anbefales avsug/opsamlingspose.

Leverandør:

RBI Interiør AS, Ringvoll, 1827 Hobøl

Kontaktperson: Audar Dørum

Telefon: 815 68 545

E-post: brukerhjelpe@rbi.no

www.rbi.no